


MANUAL English • Nederlands • Deutsch • Français

UV FONTÆNEPUMPE

GFU2505 | GFU5005 | GFU5000 | GFU6011



INDLEDNING

Tillykke med dit køb. Når først dit filter er installeret, kan du nyde klart vand i mange år fremover. AquaForte-filtre er omhyggeligt testet for sikkerhed og brug. Manglende overholdelse af instruktionerne og advarslerne kan dog føre til skader og/eller personskade. Læs denne vejledning omhyggeligt og gem den til fremtidig reference.

SIKKERHEDSREGLER

På stillestående vand, havedamme og svømmebassiner samt i deres nærhed er drift af aggregatet kun tilladt med en fejlstrømsanordning med en udløsningsstrøm på op til 30 mA (ifølge VDE 0100 del 702 og 738).

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Før filteret tages i brug, skal du udføre en visuel kontrol. Sæt ikke filteret i drift, hvis det er beskadiget.
- Filteret må kun anvendes til de formål, der er angivet i denne betjeningsvejledning.
- Du er ansvarlig for sikkerheden på arbejdsområdet
- Hvis kablet eller stikket er beskadiget på grund af ydre påvirkninger, må kablet ikke repareres, men udskiftes med et nyt. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- Spændingen på 230VAC angivet på enhedens typeskilt skal svare til den eksisterende netspænding.
- Løft, bær eller fastgør aldrig enheden med strømkablet.
- Sørg for, at de elektriske stikforbindelser er placeret i det vandsikre rum eller er beskyttet mod fugt.
- Træk altid netstikket ud, før du arbejder på enheden.
- Brugeren er ansvarlig for overholdelse af de lokalt gældende sikkerheds- og installationsforskrifter. Hvis det er nødvendigt, konsulter en specialist i elektroteknik.
- Brugeren bør træffe passende foranstaltninger (f.eks. installation af et alarmsystem, stand-by pumpe osv.) for at forhindre følgeskader forårsaget af oversvømmelse af rum i tilfælde af funktionsfejl i apparatet.
- I tilfælde af en defekt på apparatet må reparationsarbejde kun udføres af en autoriseret elektriker.
- Enheden må aldrig køre tør eller betjenes med sugerøret helt lukket. Producentgarantien bortfalder, hvis skader på enheden er forårsaget af tørlob.
- Enheden må ikke bruges til filtrering af svømmebassiner.
- Enheden må ikke installeres i drikkevandskredsløbet.
- UVC-stråling er skadelig for øjne og hud. Se ikke direkte ind i lampen og lad ikke din hud komme i kontakt med strålingen.
- Brug kun UV-lampen i dens lukkede, ubrudte hus.

Læs alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedsoplysningerne og instruktionerne kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Gem alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner til fremtidig reference.

Ansøgninger

- Temperaturen på den pumpede væske må ikke overstige +35 °C ved kontinuerlig drift.
- Denne pumpe må ikke bruges til at pumpe brændbare, gasformige eller eksplosive væsker. Denne pumpe må ikke bruges til andre væsker, især motorbrændstoffer, rengøringsmidler og andre kemiske produkter!

Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning sker ved en jordnet stikkontakt 230V ~ Hz50. Minimumssikring A10. Apparatet tændes og slukkes med en tænd/sluk-knap.

GFU-serien indeholder en UV-C lampe med integreret pumpe. Disse enheder må ikke bruges, hvis de er beskadigede eller åbne. UV-strålerne kan forårsage skader på hud og øjne.

- Enheden skal placeres under vand. Sørg for, at enheden er helt nedsænket. Maksimal dybde er 2 meter.
- Tænd ikke for apparatet, før det er i vandet. Der kan opstå skader, hvis apparatet bruges uden vand.
- Sørg for, at enheden står på en fast overflade og ikke kan vælte eller væltes. Alvorlige stød kan forårsage skade til det kvartsglasrør, det indeholder.
- Brug kun enheden, hvis der ikke er synlige skader på kablet eller selve enheden.
- Apparatet må ikke bruges, når der er personer i vandet.
- Det maksimale tryk, der kan udøves på enheden, er 2 bar.

ANVENDELSE


Denne UVC-enhed sikrer sunde fisk og klart vand. Vandet pumpes gennem UVC-enheden af en pumpe. Der flyder den forbi en UV-lampe og udsættes for UVC-stråling, som ødelægger bakterierne, patogenerne og flydende alger i vandet. Vandet bliver dermed klart.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


MODEL	Magt levere	Effekt (W)	UV-C- Lampe (W)	Maks. højde (m)	Maks. Flow (l/ytt)	Tilslutning (mm)
GFU-2505	230 V/50 Hz	24	5	1,6	1000	13/19/25 (½" / ¾" / 1")
GFU-5005	230 V/50 Hz	38	5	2,0	2000	13/19/25 (½" / ¾" / 1")
GFU-5000	230 V/50 Hz	42	9	2,0	2000	13/19/25 (½" / ¾" / 1")
GFU-6011	230 V/50 Hz	57	11	2,5	2500	13/19/25 (½" / ¾" / 1")

DELELISTE

CUF-2500/5000/6000
GFU-2505/5005/5000/6011



1	Udtag	9	Filterbase	17	O-ring
2	Albuerør 1	10	Adapter	18	Tilslutningsrør
3	Filterdæksel	11	Vandpumpe	19	Matrik
4	Svamp	12	Springvandshoved 1	20	Flange
5	UV-C lampe	13	Springvandshoved 2	21	T-shirt justering
6	Albuerør 2	14	Springvandshoved 3	22	Skruer
7	Filtermaterialekasser	15	Springvand sæt base		T-shirt justering
8	Løberplade	16	Forlængerrør	22	Skruer



BRUGE

1. Enheden er beregnet til brug under vand. Sørg for, at den er helt nedsænket. Placer enheden op til 2 meter under vandets overflade.
2. Enheden må ikke betjenes, når vandet ikke er dybt nok til at nedsænke det helt. Dette kan forårsage uoprettelig tørløbsskader.
3. Dele af UV-lampen er lavet af glas; vær derfor forsigtig med ikke at tabe eller slå hårdt på den. Der er risiko for brud.
4. Installer alle komponenter fuldstændigt, før du tilslutter dem.
5. Apparatet må ikke bruges, hvis apparatet, strømkablet eller lampen er beskadiget. Tjek grundigt før brug.
6. Brug aldrig apparatet uden filtersvampen. Filtersvampen skal rengøres regelmæssigt; vi anbefaler at rengøre den mindst en gang om måneden. Hvis enheden betjenes uden filtersvamp, kan pumpen og UV-enheden blive beskadiget af små partikler som sand og småsten.

INSTALLATION OG RENGØRING

1. Træk stikket ud af stikkontakten, når du rengør eller servicerer apparatet.

Installation

1. Forbind delene 15, 16, 17, 20 og 21, vælg det ønskede fontænetilbehør og forbind det hele med del 15.
2. Skub stigrøret sammen til den ønskede størrelse og placer enheden i vandet.
3. Spring vandet er valgfrit og skal ikke installeres, hvis man fx kun ønsker at cirkulere vandet.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Afmonter fontænedelen, løsne skruer 22 og åbn de to clips på siden af enheden. Du kan nu fjerne filteret dække.
2. Fjern filtersvampen og filterkasserne og rengør dem eller udskift dem efter behov. Svampen skal renses regelmæssigt.

UV-

- lampe** 1. Fjern UV-lampen og slip sikkerhedshåndtaget. Drej cylinderen mod uret så langt som muligt. Nu kan du trække lampen ud og udskifte UV-lampen.
2. For at rense kvartsrøret skal du løsne skrueingen 4 og trække røret ud af stikket.

Pumpe

1. Drej pumpedækslet mod uret, så langt det kan komme. Nu kan du trække husdelene fra hinanden.
2. Træk pumpeakslen ud af huset og rengør den grundigt med en blød børste og rent vand.

VINTERLIGT

1. Tag enheden ud af dammen.
2. Rengør alle dele grundigt.
3. Kontroller alle dele for skader.
4. Opbevar enheden på et frostfrit sted i en beholder fyldt med vand.

BORTSKAFFELSESREGLER

EU-direktivet om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret af loven om elektrisk og elektronisk udstyr.



Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (skal bruges i lande i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer til dette udstyr) Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke skal behandles som normalt husholdningsaffald, men afleveres til et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt vil du beskytte miljøet og sundheden

af dine medmennesker. Miljøet og sundheden er truet ved ukorrekt bortskaffelse. Materialeanvendelse er med til at reducere forbruget af råvarer.

For mere information om genbrug af dette produkt, kontakt venligst dit lokale bykontor, din lokale renovationsmyndighed eller butikken, hvor du købte produktet.