

Velda/VT Ice Preventer & Aerator Disc

BRUGERVEJLEDNING

I mange havedamme er det nødvendigt at tilføre luft for at opnå et godt biologisk miljø, hvor fisk og planter trives. Beluftning giver ilt og holder vandet i bevægelse, hvorigennem en optimal bakterieudvikling og en ordentlig balance i dammen bliver mulig. Iltmangel opstår ofte, når vandtemperaturen stiger om sommeren. Fiskene kommer op til overfladen for at gispe efter luft. Og en vigtig iltkilde går også tabt, når man fjerner alger. Løsningen er at ilte dammen. Når dammen fryser til om vinteren, kan fisk ofte dø som følge af kvælning, især i små lavvandede damme. Man bør dog aldrig lave et hul i isen, da vibrationerne vil skade dine fisk. Beluftning af vandet er en bedre løsning. Luftboblerne holder dammen isfri og vandet iltrigt.

VEJLEDNING

Tag 30 cm af luftslangen, fastgør luftstenen til den og den anden ende under flyderen. Brug den resterende luftslange til at forbinde luftudgangen til tilslutningsnippelen på siden af flyderen. Sørg for, at denne slange ikke er længere end nødvendigt for at dække afstanden mellem luftpumpen og flyderen. Luftslangen kan graves ned, men du bør undgå at reducere luftstrømmen – det bedste vil være at trække den i et rør. Placer altid luftpumpen over vandstanden på et tørt sted (f.eks. i en garage), og sørg for, at stikket og stikkontakten ikke bliver fugtige. Sørg for en god jordforbindelse til elnettet, og brug en fejlstrømsafbryder på 30 mA. Hvis pumpen eller kablet skulle blive beskadiget, må pumpen ikke længere bruges. Den medfølgende membran er beregnet til årlig vedligeholdelse.

GARANTI

VT garanterer korrekt funktion af dette apparat i en periode på 24 måneder efter købet. Garantien udløber i tilfælde af reparationer, ændringer eller tilføjelser til dette produkt, der udføres af andre end producenten. Hvis der kan gøres krav på garantien, skal en dateret kvittering fremvises. Besøg www.vt.nl/service for garantiprocedure og vilkår.

