

AquaForte CBF UV-Filter - Brugervejledning (Dansk)

Dansk brugervejledning

AquaForte CBF-serie UV-filter - Brugervejledning

Vigtigt: Dette filter er grundigt testet for at sikre både effektivitet og sikkerhed. Brug det kun som anvist i denne vejledning - forkert brug kan skade produktet eller brugeren.

Generelle instruktioner:

1. Filteret er beregnet til udendørs brug og behøver ikke nødvendigvis installeres under vandniveau.
2. Brug ikke filteret, hvis nogen dele er beskadigede. Lad det efterses og repareres af fagfolk.
3. Sørg for at lave et dryp-loop på strømkablet - kablet skal hænge lavere end selve filteret og stikkontakten. KOIMAD.dk
4. Kun til brug med tørt, vandtæt og jordet el-tilslutning.
5. Afbryd strømmen, før du udfører vedligeholdelse.
6. Undgå overophedning af UV-lampen - sluk altid, hvis der ikke er vand i filteret.
7. Undgå direkte kontakt med UV-C-lyset - det kan være skadeligt for hud og øjne.

Sådan fungerer det:

Trin 1 - Mekanisk filtrering:

Vand pumpes ind i filteret og presses gennem grove og fine skumsvampe, som fjerner snavs.

Trin 2 - Biologisk filtrering:

Vandet bevæger sig til bunden, hvor bio-ringe giver plads til gavnlige bakterier, som nedbryder ammoniak og nitrit.

Trin 3 - UV-C behandling:

Vandet passerer forbi en UV-lampe, som dræber svævealger og giver klart vand i dammen.




Installation:

1. Find et plant sted - filteret kan også graves helt eller delvist ned (op til kanten).
2. Tilslut pumpen med slange til indgangen (mærket med pil indad), og tilslut en udgangsslange (pil udad) brug slangeklemmer i rustfrit stål.
3. Tjek at UV-lampen fungerer via det indbyggede inspektionsvindue.
4. Kontrollér, at pumpen og filteret kører korrekt, når det hele er startet op.

Vedligeholdelse:

- En farveindikator viser, hvornår filteret skal renses. Grøn = OK. Rød = tilstopning (se figur).
- Skift mellem filter- og rensetilstand via håndtaget i toppen.
- Ugentlig rengøring anbefales via rensetilstanden, uafhængigt af farveindikator. Rens filtermåtterne manuelt ca. hver 2.-8. uge.
- Brug kun hanevand til svampe, og damvand til biomedier, så bakteriekulturen bevares.



Udskiftning af UV-lampe og kvartsglas:

1. Sluk og frakobl filteret fra strømmen.
2. Fjern UV-dækslet (skruer) og derefter lampeholderen.
3. Træk forsigtigt lampen ud med en tør klud - rør ikke ved selve glasset.
4. Monter ny lampe og sørg for, at O-ringe og pakninger er korrekt placeret.
5. Hvis kvartsglasset er kalket til, renses det med eddike eller andet kalkfjerner.

